

M16型

・キー(2種類からお選びいただけます)

手動キー or CAZAS+

・親子 (採光あり)
+オプション

・親子 (採光なし)
+オプション

クリエ ベール

クリエ ラスク

クリエ モカ

クリエ ダーク

トリノ パイン

シャンパン レッド

パール ブルー

マット ブラック

ナチュラル ホワイト

ポリッシュ シルバー

シャイン グレー

オータム ブラウン

※オプションで他のエントリーシステムにも変更可能です。 **タッチキー オプション** **システムキー オプション**

M28型

・キー(2種類からお選びいただけます)

手動キー or CAZAS+

・親子 (採光あり)
+オプション

・親子 (採光なし)
+オプション

クリエ アイボリーオーク

クリエ ラスク

クリエ モカ

クリエ ダーク

トリノ パイン

クリエ シルバー

グレイッシュ ベール

クリエ ラスク

クリエ モカ

クリエ オーク

クリエ シルバー

※オプションで他のエントリーシステムにも変更可能です。 **タッチキー オプション** **システムキー オプション**

C12型

・キー(2種類からお選びいただけます)

手動キー or CAZAS+

・親子 (採光あり)
+オプション

・親子 (採光なし)
+オプション

エクリュ アイボリー

リーフ グリーン

シュガー オーク

アイリッシュ パイン

ハンドダウ ンチェリー

ポートマホ ガニー

アンティークオーク

※オプションで他のエントリーシステムにも変更可能です。 **タッチキー オプション** **システムキー オプション**

ハンドル

※室内側ハンドルは、ダークブラウン以外、室外側と同色となります。

S型

sys 手動

室内側

SL BK

F型

室内側

SL BK

A型

室内側

SL BK

D型

室内側

BK GD

E型

室内側

SL BK GD SL BK GD DB

・シルバー(SL) ・ブラック(BK)
・ゴールド(GD) ・ダークブラウン(DB)

P11型

・キー(2種類からお選びいただけます)

手動キー or CAZAS+

・親子 (採光あり)
+オプション

・親子 (採光なし)
+オプション

エクリュ アイボリー

シュガー オーク

クリエ ラスク

クリエ モカ

クリエ ダーク

トリノ パイン

チェーク

ミディアム チェリー

アイリッシュ パイン

ハンドダウ ンチェリー

クリエ モカ

※オプションで他のエントリーシステムにも変更可能です。 **タッチキー オプション** **システムキー オプション**

D32型

・キー(2種類からお選びいただけます)

手動キー or CAZAS+

・親子 (採光あり)
+オプション

・親子 (採光なし)
+オプション

エクリュ アイボリー

リーフ グリーン

シュガー オーク

アイリッシュ パイン

ハンドダウ ンチェリー

ポートマホ ガニー

アンティークオーク

チェーク

※オプションで他のエントリーシステムにも変更可能です。 **タッチキー オプション** **システムキー オプション**

S11型

・キー(2種類からお選びいただけます)

手動キー or CAZAS+

・親子 (採光あり)
+オプション

・親子 (採光なし)
+オプション

シャンパン レッド

パール ブルー

ナチュラル ホワイト

ポリッシュ シルバー

チェスナット

パイン

ムーン エボニー

ドレープ シカモア

※オプションで他のエントリーシステムにも変更可能です。 **タッチキー オプション** **システムキー オプション**

防犯機能

・ガラス破り対策に有効な「セキュリティサムターン」

ボタンを押すだけで、サムターンの取り外しが可能。外出時や就寝時に外しておけば、ドアや窓ガラスに穴をあけられても「サムターン回し」で避けられる心配がありません。

従来のサムターン

セキュリティサムターン (取り外した場合)

セキュリティサムターン

① 押したまま ボタン

② 差し込む

③ 抜く

・破られにくい「2ロック」でピッキング対策も万全

2ロックを標準装備。開錠に時間がかかるため、侵入盗から狙われにくく不正開錠しにくい構造でピッキングによる「施錠開け」対策に効果的。

耐ピッキングに優れたキー

どちらの向きに差し込んでも開けられる、リバーシブル仕様。

オーナーキー(1本入り)

標準キー(4本入り)

Entry System

CAZAS+ *ケータイやカードをかざすだけ。

普段お使いのオサイフケータイ対応機種やカードをかぎとして活用。ボタンを押して「かざす」だけで施錠できます。

※タッチキー・システムキーはオプションです。CAZAS+手動キーは標準装備です。

タッチキー

*ボタンを押すだけ。

リモコンキーをバッグなどに入れておけば、ドアのボタンを押すだけで解錠できます。

システムキー

*ドアに近づくだけ。

ドアに近づくだけでらくらく解錠。タッチ/ノータッチモードに切り替え可能です。

ドアに近づくだけで解錠 (ノータッチモード)

タッチボタンを押すだけで解錠 (タッチモード)